

DESCRIPCIÓN:

Lamas de PVC autoadhesivas

APLICACIÓN:

Hogar, zonas húmedas, oficinas y zonas comerciales, etc...

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN:

El suelo autoadhesivo de PVC es una excelente opción para renovar tus espacios de manera rápida y sencilla. No requiere cualificación profesional ¡Hazlo tú mismo!

**1. Preparación del subsuelo:**

- Asegúrate de que el suelo sobre el que se va a instalar el pavimento esté limpio, seco y nivelado. Se puede instalar sobre cualquier superficie siempre que no sea arenosa, muy desigual o áspera, por normal general se recomienda colocar sobre cemento, mármol terrazo o tarima de madera.
- Déjalo en la habitación 12 horas antes de instalarlo para que el adhesivo se adapte a la temperatura y tenga un mejor rendimiento.

2. Instalación:

- Retira la pegatina de detrás de cada lama y comienza a distribuirlas a tu gusto. Al colocar las piezas, recuerda pisar firmemente sobre ellas, sobre todo en las juntas ya que el pegamento del adhesivo aumentará su rendimiento, cuanto más tiempo pase y más se pise, más fijo quedará el pavimento.
- Se recomienda colocar algunas piezas primero y luego continuar, el PVC podría expandirse con los cambios de temperatura. Por eso, evita presionar demasiado el adhesivo al principio ya que podría crear huecos o deformar los bordes.

3. Observaciones:

- Si no tienes conocimientos previos de bricolaje, sigue las instrucciones detalladas anteriormente.
- En zonas de poco tránsito es correcto y normal ayudar al fijador con cinta de doble cara, en el momento de la instalación si lo requiere o con el paso del tiempo.
- El adhesivo aumentará su rendimiento con el paso del tiempo, ya que es sensible a la presión ejercida sobre él.

